

Wat te doen bij een stroomstoring.



Uitschakeling aardlekschakelaar

1. Zet alle installatie automaten die zijn beveiligd door deze aardlekschakelaar uit (off).
 2. Schakel de aardlekschakelaar weer in. Zet stuk voor stuk de installatie automaten weer aan.
 3. Noteer de groep die uitschakeling veroorzaakt.
 4. Trek alle stekkers uit het stopcontact en zet alle verlichting uit van desbetreffende groep.
 5. Schakel automaat weer aan.
 6. Bij blijvende uitschakeling installateur informeren.
- TIP: Bewaar een zaklantaarn en batterijen in de meterkast!

Uitschakeling installatie automaat

1. Noteer de groep die uitschakeling veroorzaakt.
2. Trek alle stekkers uit het stopcontact en zet alle verlichting uit van desbetreffende groep.
3. Schakel automaat weer aan. Bij blijvende uitschakeling installateur informeren.

Volt Elektro Groep
4343 HK Leerdam
Tel: 0345 – 682334
Fax: 0345 – 682338
Info@volt.nl